

# Série PDM

PDM-4AI Module 4 ENTRÉES ANALOGIQUES tension-courant avec protocole Modbus RS485

# Manuel d'installation

### Contenus :

- Caractéristiques générales
- Caractéristiques techniques
- Connevion au Modhus
- Installation
- Branchements électriques
- Réglage commutateurs
- Signalisation à l'aide de DELS
- Paramètres d'usine



### PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE

Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

Pour les manuels et le logiciel de configuration, visiter le site www.pyrocontrole.com

Ce document est la propriété de Pyrocontrole. Il est interdit de le copier ou de le reproduire sans autorisation. Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologies décrites. Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques et/ou commerciales.

PYRO CONTROLE

( PYRO CONTROLE

694085A00-Ed1

FRANÇAIS 1/8

FRANÇAIS 2/8

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•Entrées en tension ou en courant dans les plages de ± 2 Vcc,± 10 Vcc et ± 20 mA avec résolution à 16 bits

 l'alimentation auxiliaire du module peut alimenter simultanément les 4 boucles de courant

commutateur pour configurer adresse et Baud Rate du module.

•Temps d'échantillonnage pouvant être saisi pour tous les canaux à 240 ms ou 480 ms. Entrée en courant avec shunt interne pouvant être sélectionné à l'aide du commutateur. Isolation des entrées de 1 500 Vca par rapport aux circuits restants en basse tension.

·Câblage facilité de l'alimentation et de la communication série à l'aide d'un bus logé dans le rail DIN.

Bornes extractibles section 2.5 mm².

•Communication série RS485 avec protocole Modbus-Rtu, maximum 64 nœuds. Insertion et extraction du slot sans interruption de la communication ou de l'alimentation

•Distance de branchement jusqu'à 1 200 m.

·Connexion RS232 sur la partie frontale, avec commutation automatique de la communication.

·Commutateur pour configurer adresse et Baud Rate du module

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### **ENTRÉES**

|                              | ENTREES                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée en tension            | Bipolaire avec F.S. (échelle) programmable à $\pm 2~V_{cc}$ ou $\pm 10~Vdc$ Impédance entrée >100 k $\Omega$                                                                     |
| Entrée en courant            | Bipolaire avec F.S. (échelle) programmable à ±20 mA avec shunt de 50 Ω interne pouvant être sélectionné à l'aide du commutateur. Alimentation auxiliaire disponible à 13 V, 90mA |
| Nombre de voies              | 4                                                                                                                                                                                |
| Protection entrées           | ± 30 Vcc ou 25 mA                                                                                                                                                                |
| Résolution entrées           | 15 bits + signe.                                                                                                                                                                 |
| Précision tension et courant | Initial : 0,1% de l'échelle ; Zéro : 0,02% de l'échelle ; Linéarité : 0,03% de l'échelle.<br>Stabilité Thermique : 100 ppm/°C ;<br>EMI : 0.02 %                                  |
| Temps d'échantillonnage      | 120 ms /canal ou 60 ms /canal                                                                                                                                                    |

694085A00-Ed1

### ALIMENTATION

10 ..40 Vpc tension 19 ..28 Vac @ 50 ..60 Hz typique: 1.5 W. Max: 2.5 W Concommation

# CONDITIONS AMBIANTES

| Température             | -10+65°C                                      |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Humidité                | 3090% a 40°C sans condensation                |  |
| Altitude                | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |  |
| Température de stockage | -20+85°C                                      |  |
| Degré de protection     | IP20                                          |  |

### CONNEXIONS

Bornes à vis amovibles à 3 voies, pas 5,08 mm Connecteur arrière IDC10 pour rail DIN 46277

Jack front 3.5 mm

# **ENCOMBREMENTS/BOÎTIER**

Largeur: 100 mm; hauteur: 112 mm; profondeur: 17.5 mm Dimensions PBT. Couleur noir

# **ISOLATIONS** 1500 Vac

connexions

## NORMES

l'instrument est conforme aux normes suivantes:

EN61000-6-4/2002-10 (émission electromagnétique, milieu industriel

EN61000-6-2/2006-10 (immunitè électromagnétique, milieu industriel)

EN61010-1/2001 (sécurité) Tous les circuits loivent être isolés avec une double isolation des circuits sous tension dangereuse Le transformateur d'alimentation doit satisfaire la norme EN60742 : « Transformateurs d'isolation et transformateurs de sécurité ».

### REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR L'UTILISATION À utiliser dans des milieux avec degré de pollution 2.

FRANÇAIS 3/8 694085A00-Ed1

### **CONNEXION AU MODBUS**

1) Installer les modules dans le guide DIN (max. 120)

2) Brancher les modules à distance en utilisant des câbles ayant une longueur appropriée. Le tableau ci-dessous reporte les données suivantes relatives à la longueur des câbles -Longueur bus : longueur maximale du réseau Modbus en fonction du Baud Rate. C'est la longueur des câbles qui relient les deux modules sur lesquels est insérée la terminaison du

-Longueur dérivation : longueur maximale d'une dérivation 2 m (voir Schéma 1).

| Longueur bus | Longueur<br>dérivation |
|--------------|------------------------|
| 1200 m       | 2 m                    |




Schéma 1

Pour obtenir le maximum de performances, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés.

### INSTALLATION


Le module a été conçu pour être monté à la verticale sur un rail DIN 46277. Pour qui l'instrument fonctionne correctement, s'assurer que la ventilation est adéquate, en veillant à ce qu'aucun chemin de câble ou autre obiet ne bouche les fentes d'aération. Éviter de monter les modules sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de les monter en bas

### Insertion dans le rail DIN

ComComme illustré sur la figure

1) Insérer le connecteur arrière IDC10 du module sur un slot libre du rail DIN (les connecteurs sont

2) Pour fixer le module dans le rail DIN, serrer les deux clips situés de chaque côté du connecteur



FRANÇAIS 4/8

### BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

### ALIMENTATION ET INTERFACE MODBUS

L'alimentation et l'interface Modbus peuvent être connectés via le bus pour rail DIN, à l'aide du connecteur IDC10 et des accessoires PDM-DIN, ou encore via les borniers à vis.



Connecteur arrière (IDC 10)

IDC 10

RS485 GND


RS485 A

Présentation des connexions du Power Supply ACbornier IDC10 pour une utilisation 

En cas d'utilisation des accessoires Accessoire PDM-DIN-C-2S PDM-DIN (Ex : PDM-DIN-C-2S) l'alimentation et le Rs485 peuvent être connectés sur les borniers. Cf ci-GNDSHLD : Blindage pour protéger les câbles de connexion (conseillé) 4 3 2 1 وموم

### **ENTRÉES**

Entrée tension avec alimentation du capteur provenant du MODULE (13 Vcc) Entrée tension avec alimentation du capteur Ne provenant PAS du MODULE Entrée courant avec alimentation du capteur Ne provenant PAS du MODULE D) Entrée courant avec alimentation du capteur provenant du MODULE (13 Vcc) E) Entrée courant avec alimentation du capteur EXTERNE



### **ALIMENTATION**



À la place de la connexion du système de bus PDM-DIN, il est possible d'utiliser les bornes 2 et 3 pour fournir l'alimentation au module. Les limites supérieures ne doivent pas être dépassées, sous peine d'endommager le module. Si la source d'alimentation n'est pas protégée contre la surcharge, il est nécessaire de monter un fusible dans la ligne d'alimentation : valeur maximale 2.5 A.

CONTROLE

694085A00-Ed1

FRANCAIS 5/8

### **RS485**




Branchement pour la communication Rs485 avec le système master Modbus à la place du système de bus PDM-DIN. N.B. L'indication de la polarité de la connexion Rs485 n'est pas

standardisée, elle peut être inversée sur certains masters

### **RS232**

Ce port de communication peut être utilisé pour communiquer et pour programmer le module via par exemple le logiciel de configuration PDM Studio. Le port série RS232 utilise les paramètres de communication suivants : 2400,8,N,1

Le port de communication COM se comporte exactement comme celui du bus RS485, sau pour les paramètres de communication. Durant l'utilisation du port RS232, le bus sera inactif il se réactivera automatiquement au bout de quelques secondes après le dernier message échangé sur le port COM. Le câble de connexion DB9 Jack stéréo 3,5 mm peut être assemblé comme indiqué sur la figure ci-dessous ou acheté comme accessoire.



### RÉGLAGE COMMUTATEURS

La position des commutateurs définit les paramètres de communication Modbus du module Adresse et Baud Rate. Les valeurs du Baud Rate et de l'adresse en fonction de la configuration des commutateurs sont reportées dans le tableau suivant :

### **ÉTAT DES COMMUTATEURS**

| POSITION                                | BAUD RATE     | POSITION    | ADRESSE     | POSITION   | TERMINATEUR |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 00                                      | 0000          | 000004      | " 4         |            | ., ., .     |
| 00xxxxxxxx                              | 9600          | xx000001xx  | # 1         | xxxxxxxxx0 | desactive   |
| 01xxxxxxxxx                             | 19200         | xx000010xx  | #2          | xxxxxxxxx1 | activé      |
| 10xxxxxxxx                              | 38400         |             |             |            |             |
| 11xxxxxxxxx                             | 57600         | xx1111111xx | # 63        |            |             |
| POSITION                                | BAUD RATE     | POSITION    | ADRESSE     |            |             |
| xx0000000                               | F FF          | 000000      |             |            |             |
| *************************************** | rioiii EEprom | xxuuuuuu    | From EEprom |            |             |

694085A00-Ed

Remarque: Quand les commutateurs de 3 à 8 sont sur OFF, les paramètres de communication sont pris par la programmation (EEPROM).

Remarque 2: La terminaison de la ligne RS485 ne doit être effectuée qu'aux extrémités de la

### PARAMÈTRES ENTRÉES À L'AIDE DU COMMUTATEUR

| CANAL | TENSION           | COURANT           |
|-------|-------------------|-------------------|
| CH1   | <b>0</b> 000XXXX  | <b>1</b> 000XXXX  |
| CH2   | 0 <b>0</b> 00XXXX | 0 <b>1</b> 00XXXX |
| СНЗ   | 00 <b>0</b> 0xxxx | 00 <b>1</b> 0XXXX |
| CH4   | 000 <b>0</b> xxxx | 000 <b>1</b> xxxx |



FRANÇAIS 7/8

Les réglages des commutateurs devront être compatibles avec les réglages sur les registres. La description des registres est reportée sur le MANUEL D'UTILISATION

### REGISTRES MODBUS DE BASE ET SIGNALISATION À L'AIDE DE DELS

# Holding register

| Registre | Nom   | Description                                                   |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 40017    | NCH 1 | Valeur de la mesure du canal avec échelle ± 10000 normalisée. |
| 40018    | NCH 2 | Comme plus haut                                               |
| 40019    | NCH 3 | Comme plus haut                                               |
| 40020    | NCH 4 | Comme plus haut                                               |

### SIGNALISATION À L'AIDE DE DELS

| LED  | ETAT             | Signification                                         |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|
| PWR  | Fixe             | le dispositif est alimenté correctement               |
| FAIL | Clignote         | anomalie ou panne                                     |
| RX   | Clignote<br>Fixe | réception paquet de données<br>vérification connexion |
| TX   | Clignote         | transmission paquet de données                        |

(F) PYRO

694085A00-Fd

# PARAMETRES D'USINE ET PARAMETRES AVANCES

### PARAMÈTRES D'USINE Tous les commutateurs sur OFF:

Protocole Modbus: - Paramètres de communication: 38400 8,N,1 Addr. 1

Entrée canal 1 : TENSION ± 10 V

- Entrée canal 2 : TENSION ± 10 V

Entrée canal 3 : TENSION ± 10 V

- Entrée canal 4 : TENSION ± 10 V Représentation mesure entrée NCH : ± 10000

Temps d'échantillonnage du signal : 120 ms par canal

# PARAMÈTRES AVANCÉS

Possibilité de saisir l'entrée en courant ou en tension.

Possibilité de saisir les valeurs de représentation de la mesure en réglant ISM (début échelle de mesure) FSM (bas échelle de mesure) : ± 10 000 mV ou 0 ..20 000 µA.

Possibilité de saisir les valeurs de représentation de la mesure normalisées

Possibilité de saisir le temps d'échantillonnage du signal à 60 ms ou 120 ms.

Possibilité de prévoir un filtre sur la mesure à l'entrée.

Pour toute modification des paramètres, le logiciel PDM Studio est disponible dans la zone téléchargement du site Web www.pyrocontrole.com.

Pour de plus amples informations sur la liste des registres et leurs fonctions, consulter le Manuel d'Utilisation Général Série PDM.



Elimination des déchets blechiques et léctromiques (agricable dans l'Union suropéanne et dans les autres ayur du pratiques de la des rédeches) et les products parties par des les products parties par des les products parties parties par des les products parties parties



FRANÇAIS 6/8

694085A00-Ed1



# **PDM Line**



**PDM-4AI**4 ANALOG INPUT voltage-current Modbus RS485

# Installation Manual

### Contents:

- General specifications
- Technical features
- Modbus connections
- Inetallation
- Electrical connections
- DIP-switches settings
- Modbus registers and LEDs signaling
- Factory settings and advanced settings.



### PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

For manuals and configuration software, please visit www.pyrocontrole.com

This document is property of Pyrocontrole. Duplication and reprodution are forbidden, if not authorized. Contents of the present documentation refers to products and technologies described in it. All technical data contained in the document may be modified without prior notice Contents of this documentation is subject to



694087A00-FD1

ENGLISH 1/8

**ENGLISH 2/8** 

- **GENERAL SPECIFICATIONS** • Voltage or current inputs with programmable range: ± 2 Vdc,± 10 Vdc and ± 20 mA with 16 bits resolution.
- · module auxiliary power supply can be supplied to all 4 current loops at the same time. • Modbus address and Baud rate can be set through DIP-switches.
- Sampling time for all channel at 240 ms or 480 ms.
- · Current input with internal shunt can be imposed through DIP-switch.
- 1500 Vac output isolation compared with other low voltage circuits.
- Easy connections for power supply and serial communication from PDM-DIN bus system
- that can be mounted on standard DIN 46277 rail. Removable terminals with section of 2.5 mm<sup>2</sup>.
- RS485 serial communication with Modbus-Rtu protocol, maximum 64 nodes
- Module insertion or extraction from PDM-DIN bus without interruption for serial
- communication and power supply. Connection distance up to 1200 m.
- · RS232 communication with jack 3,5 mm connector on frontal

### **TECHNICAL FEATURES**

| Inputs                       |                                                                                                                                       |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Voltage inputs               | Bipolar with programmable FS at ±2 Vdc, or ±10 Vdc; input impedance: >100 kΩ                                                          |  |
| Current inputs               | Bipolar with programmable FS at ±20 mA. The 50 Ω internal shunts are selected through DIP-switches. Available power supply 13V, 90 mA |  |
| Number of input channel      | 4                                                                                                                                     |  |
| Protection inputs            | ± 30 Vdc or 25 mA                                                                                                                     |  |
| Inputs resolution            | 15 bit + 1 bit sign.                                                                                                                  |  |
| Voltage and current accuracy | Initial: 0.1% of full scale,<br>Linearity: 0.03% of range.<br>Zero: 0.02% of range.<br>TC: 100 ppm EMI: 0.02 %                        |  |
| Sampling Time                | 120 ms / channel o 60 ms / channel                                                                                                    |  |

694087A00-FD1

### Power supply

10 ..40 Vpc Voltage 19 ..28 Vac @ 50 ..60 Hz Consumption Typical: 1.5 W. Maximum: 2.5 W

### **Environmental condition**

| Temperature            | -10+65°C                    |
|------------------------|-----------------------------|
| Humidity               | 3090% a 40°C not condensing |
| Storage<br>Temperature | -20+85°C                    |
| Degree protection      | IP20                        |

### Connections

Removable 3-way screw terminals. 5.08 pitch Rear IDC10 connector for DIN 46277 rail Frontal jack 3.5 mm

### **Box / Dimensions**

Dimensions L: 100 mm; H: 112 mm; W: 17,5 mm Box PBT, Black

# Isolations 1500 V

Connections

## Standards

The module is conforming to the following regulations:



mission, industrial environment) EN61000-6-2/2006 (electromagnetic mmunity, industrial environment)

EN61010-1/2001 (safety). All circuits must be solated from the other circuits under dangerous voltage with double isolation. The power supply transformer must comply with EN60742: "Isolated transformers and safety

### SUPPLEMENTARY NOTE FOR USE:

Use in environment with 2 or less pollution degree

CONTROLE


694087A00-FD1

ENGLISH 3/8

### **MODBUS CONNECTIONS**

- 1) Install the modules on the DIN rail (max 120).
- 2) Connect the remote modules using cables of proper length. On the table the following data about the cables length are provided:
- -Bus Length: Modbus network maximum length as a function of the Baud rate. It is the length of the cables which connect the two bus terminators modules (see Scheme 1).
- -Drop Length: maximum length of a drop line (see Scheme 1)





For the maximum performances it's recommended to use a shielded cable

### INSTALLATION

The module is designed to be installed, in vertical position, on DIN 46277 rail. For the best performance and long life cycle the cables raceways and other objects in the control panel must be placed not to obstruct the slits of the module that must be ventilated.

Never install the modules near heat sources. It's advised to install the module in the lower part of the control panel.

### Inserting in the DIN rail Inserting on the Module 888 How the nicture shows: 1) Insert the module IDC10 rear connnector on the DIN rail free slot (inserting is univocal because connectors are polarized). 2) The module can be fixed on the DIN rail through the clench of the two hooks in the bottom.

### **ELECTRICAL CONNECTIONS**

### Power supply and Modbus interface


Power Supply and MODBUS interface are available by using the bus for the DIN rail, by the rear IDC10 connector and PDM-DIN accessories, or by auxiliary screw terminals.



ENGLISH 4/8

### Rear connector (IDC10)

PDM-DIN-C-2S Accessory Use



The picture shows the meaning of the IDC10 connector pins. This connector can be used in


alternative to the screw terminals blocks

# 7 9 9 9999 connection cables (recommended).

In case of PDM-DIN accessories use. the signals may be provided by terminal blocks. The figure shows the meaning of the terminals and the position of the DIP-switch for network termination (not used in case of Modbus network). GNDSHLD: Shield to protect the

### Input

- A) Voltage input with sensor's power supply from MODULE (13 Vdc)
- B) Voltage input with sensor's power supply NOT from MODULE C) Current input with sensor's power supply NOT from MODULE
- D) Current input with sensor's power supply from MODULE (13 Vdc)
- E) Current input with external power supply for sensor



### Power supply



Screw terminal 2 and 3 are the alternative to PDM-DIN rail bus system to provide the power supply at the module .The upper limits must not be exceeded otherwise the module can be damaged. If the power supply source is not protected against overload, a safety fuse with a maximum acceptable value of 2.5 A ,must be installed in the power supply line.

CONTROLE

694087A00-ED1

ENGLISH 5/8

### **RS485**



Connection for RS485 communication using the Modbus maste system as an alternative to the PDM-DIN rail bus system.


Note: the indication of the RS485 connection polarity is not standardised and in some masters may be inverted.

The RS232 port can be used to communicate and also to program the module. PDM Studio is the configuration software. The RS232 communication use the following parameter of communications:

### 2400.8.N.1

RS232 and RS485 port use the same Modbus protocol. When RS232 communication is active, the serial RS485 bus network will be stopped. The RS485 will return automatically active a few seconds after the last data nacked received from Rs232

The 3.5 mm DB9 jack stereo connector for RS232 communication.



### **DIP-SWITCHES SETTING**

The DIP-switches positions defines the Modbus communication parameter: Address and Baud rate. In the following table the Baud rate and address value are listed as a function of the DIP-switches position

# **DIP-switches table**

| POSITION    | BAUD RATE   | POSITION    | ADDRESS     | POSITION    | TERMINATOR |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 00xxxxxxxx  | 9600        | xx000001xx  | # 1         | xxxxxxxxx0  | Disable    |
| 01xxxxxxxxx | 19200       | xx000010xx  | #2          | xxxxxxxxxx1 | Enable     |
| 10xxxxxxxx  | 38400       |             |             |             |            |
| 11xxxxxxxxx | 57600       | xx1111111xx | # 63        |             |            |
| POSITION    | BAUD RATE   | POSITION    | ADDRESS     |             |            |
| xx000000    | From EEprom | xx000000    | From EEprom |             |            |

694087A00-FD1

ENGLISH 6/8

Note: when DIP-switches from 3 to 8 are OFF, comunication settings are retrieved from

Nota 2: The termination of RS485 communication must be enabled only to the end of the communication line

# **DIP-switches for inputs setting**

| CHANNEL | VOLTAGE           | CURRENT              |
|---------|-------------------|----------------------|
| CH1     | <b>0</b> 000XXXX  | 1 <sub>000XXXX</sub> |
| CH2     | 0 <b>0</b> 00xxxx | 0 <b>1</b> 00XXXX    |
| СНЗ     | 00 <b>0</b> 0xxxx | 00 <b>1</b> 0XXXX    |
| CH4     | 000 <b>0</b> xxxx | 000 <b>1</b> xxxx    |



ENGLISH 7/8

The DIP-switches inputs setting must be compatible with the Modbus register setting The description of Modbus registers are available in the USER MANUAL.

## MODBUS REGISTER AND LED SIGNALING

# Holdina reaister

| Register | Name  | Description                                              |
|----------|-------|----------------------------------------------------------|
| 40017    | NCH 1 | Measured value of channel with scale ± 10000 normalized. |
| 40018    | NCH 2 | See before.                                              |
| 40019    | NCH 3 | See before.                                              |
| 40020    | NCH 4 | See before.                                              |
|          |       |                                                          |

## LEDs signallings

| LED  | STATE          | Meaning of LEDs                     |
|------|----------------|-------------------------------------|
| PWR  | On             | Power supply presence.              |
| FAIL | Blinking       | Error settings .                    |
| RX   | Blinking<br>On | Received data.<br>Error connection. |
| TX   | Blinking       | Received data.                      |

694087A00-FD

## **FACTORY SETTING AND ADVANCED SETTING**

### Factory settings

Tutti i DIP-switch in OFF:

- Modbus protocol: Communication parameters: 38400 8.N.1 Addr. 1
- Input channel 1 : VOLTAGE ± 10 V
- Input channel 2 : VOLTAGE ± 10 V
- Input channel 3: VOLTAGE + 10 V
- Input channel 4 : VOLTAGE ± 10 V Measure NCH representation : ± 10000
- Signal sampling time: 120 ms for channel

### Advanced settings

Input channel can be set in current or voltage.

Possibility to set the representation of the measure in range with value: IS (start scale ) ES end scale): ± 10000 mV and 0 .. 20000 µA.

Possibility to set the representation of the measurement with normalized value.

Signal sampling time can be set at 60 ms or 120 ms

Possibility to set a filters for the inputs measured

Modification of standard parameters is possible by using configuration software PDM Studio (www.pyrocontrole.com)

For more information about a list of all registers and their functions consult the PDM



Disposal of Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European Countries with separative collections programs). This symbol, found on your producer or on its packaging, insclided producer or the packaging, insclided handled over to an applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by happropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of the product please contactly out local by office, waste Seposale service of the retails store where you protrikesed they product please contactly out local by office, waste Seposale service of the retails store where you protrikesed they product.



694087A00-ED1